


IQOS


Korisnički vodič

IQOS 3 DUO

Džepni punjač IQOS 3 DUO*




Držać IQOS 3 DUO*




*IQOS 3 DUO je kompatibilan s uređajem IQOS 3

Punjenje i čišćenje



Adapter za napajanje



Kabal za punjenje



Alat za čišćenje uređaja IQOS



Štapići za čišćenje

KORISNIČKI SERVIS

Za dodatne instrukcije i podršku Korisničkog servisa posjetite www.iqos.com ili pozovite 0800 2 12 12 (besplatan broj).

IQOS
CARE+PLUS

Produžena usluga podrške za korisnika uređaja IQOS

www.iqos.com/careplus**

** IQOS CARE PLUS možda nije dostupna u vašoj zemlji.


Da saznate više o uređaju IQOS preuzmite aplikaciju IQOS Connect u trgovini Google Play*



*Google Play i logotip Google Play su trgovačke marke kompanije Google LLC.


*Aplikacija IQOS Connect možda nije dostupna u vašoj zemlji.

Početak



UKLJUČITE

Pritisnite i držite dugme džepnog punjača IQOS 3 DUO na 4 sekunde, a zatim otpustite; Statusna svjetla držača i statusna svjetla džepnog punjača će se polako paliti.



NAPUNITE DRŽAČ

Ubacite držač IQOS 3 DUO u džepni punjač IQOS 3 DUO, zatim zatvorite vratanica radi punjenja. Statusno svjetlo držača će prikazati nivo napunjenosti držača.

Provjerite status držača



PROVJERITE STATUS DRŽAČA

Pritisnite i otpustite dugme držača da provjerite status.

Svjetla držača pokazuju nivo napunjenosti baterije držača uređaja IQOS 3 DUO.



PROVJERITE STATUS DRŽAČA NA DŽEPNOM PUNJAČU UREĐAJA IQOS 3 DUO


Pritisnite i otpustite dugme džepnog punjača da provjerite nivo napunjenosti baterije držača uređaja IQOS 3 DUO.



PROVJERITE STATUS DRŽAČA NA DŽEPNOM PUNJAČU UREĐAJA IQOS 3


Pritisnite i otpustite dugme džepnog punjača da provjerite nivo napunjenosti baterije držača uređaja IQOS 3 DUO.

Kako koristiti uređaj IQOS 3 DUO




1. UBACITE PATRONU NESAGORIJEVAJUĆEG DUHANA

Ubacite i nježno pritisnite patronu nesagorijevajućeg duhana do linije na filteru dok je filter okrenut prema vani.



2. POČNITE ZAGRIJAVATI

Pritisnite dugme držača dok držač uređaja IQOS 3 DUO ne zavibrira a svjetla pulsiraju bijelo.



3. POČNITE KORISTITI


Počnite koristiti IQOS 3 DUO kada držač zavibrira jedanput.



4. PRED KRAJ KORIŠTENJA

Kako bi signalizirao posljednjih 30 sekundi ili posljednja 2 dima, držač uređaja IQOS 3 DUO će dvaput zavibrirati dok svjetla pulsiraju bijelo.


Kako koristiti uređaj IQOS 3 DUO



5. IZVADITE PATRONU NESAGORIJEVAJUĆEG DUHANA


Povucite poklopac prema gore a zatim izvadite iskorištenu patronu nesagorijevajućeg duhana.

Kako čistiti držač



1. KORISTITE ALAT ZA ČIŠĆENJE UREĐAJA IQOS


Povucite poklopac prema gore i potpuno ga uklonite. Sačekajte da se uređaj ohladi, a zatim ubacite alat za čišćenje uređaja IQOS i nježno ga zarotirajte.



2. KORISTITE ŠTAPIĆ ZA ČIŠĆENJE UREĐAJA IQOS

Ubacite štapić za čišćenje uređaja IQOS kako biste obrisali unutrašnjost držača. Oštricu nemojte dirati štapićem za čišćenje uređaja IQOS.


Kratki savjeti



PROVJERITE STATUS DŽEPNOG PUNJAČA

Pritisnite i otpustite dugme džepnog punjača da provjerite nivo napunjenosti baterije.


Svjetla će se upaliti da pokaže status baterije.



RESETOVANJE


Pritisnite dugme džepnog punjača dok se svjetla postepeno ne ugase, a zatim otpustite.

Sva statusna svjetla će se ugasiti, zatreperti dvaput i svijetliti sve većim intenzitetom kako bi se potvrdilo resetovanje.



SVJETLA DVAPUT TREPERE BIJELO

IQOS je izvan raspona radne temperature (0°C – 50°C) ili je potrebno ubaciti držač u džepni punjač sa zatvorenim vratancima dok se potpuno ne napuni.



SVJETLA TREPERE CRVENO

Resetirajte uređaj IQOS 3 DUO. Ako crveno svjetlo nastavi treperiti, kontaktirajte Korisnički servis.


IQOS



Ovaj simbol označava da je potrebno oprezno rukovati proizvodom.

UPOZORENJA I UPUTSTVA O SIGURNOSTI

MOLIMO PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Upozorenja i uputstva o sigurnosti uključeni u ovaj dokument ne mogu obuhvatiti sve moguće uslove i situacije koje se mogu dogoditi. Svi lični elektronski proizvodi moraju se koristiti i održavati oprezno i pažljivo. Da biste smanjili rizik od povrede, ovaj proizvod uvijek koristite u skladu s uputstvima proizvođača. Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje bi korisnik mogao sam servisirati. Ne pokušavajte otvoriti, mijenjati, servisirati ili popraviti bilo koji sastavni dio ovog proizvoda ili zamijeniti bilo koji sastavni dio ili baterije jer bi to moglo izazvati povredu. Nikada nemojte koristiti ovaj proizvod na mjestima gdje ima zapaljivih materijala, tečnosti i plinova. Ovaj proizvod se mora puniti samo pri sigurnosnom niskom naponu. Ovaj proizvod punite samo u zatvorenim prostorijama. Sljedeći simbol  ukazuje da je za spajanje električnog uređaja na električnu mrežu potrebna određena odvojiva jedinica za napajanje. Vrsta jedinice za napajanje je obilježena blizu simbola. Vrsta jedinice za napajanje je navedena kao SxxA2x što znači da se za punjenje uređaja mogu koristiti različiti modeli adaptera, u zavisnosti od utikača u toj regiji. Proizvod punite samo s jednim od sljedećih odobrenih modela IQOS™ adaptera za napajanje: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Ne dirajte ovaj proizvod ako se natopi ili bude uronjen u bilo koju tečnost. Pazite da vam ovaj proizvod ne ispadne ili da ne bude izložen jakim udarima. Nikada nemojte pokušavati da dotaknete oštricu za grijanje jer može izazvati povredu ili oštetiti oštricu za grijanje. Ovaj proizvod držite podalje od djece u svakom trenutku i pazite da se ne igraju s njime. Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili manjka znanja osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva kako da sigurno koriste proizvod i razumiju uključene rizike. Ne koristite ovaj proizvod u sljedećim okolnostima: i) gdje je korištenje elektronskih uređaja zabranjeno; ii) na ili blizu izvora toplote, tj. radijatora ili vatre, iii) ako je oštećen, mijenjan ili pokvaren i iv) ako je izložen pretjeranoj toploti ili vlazi.

PAŽNJA

IQOS radi isključivo s patronama nesagorijevajućeg duhana. Nikada ne koristite IQOS s cigaretom ili sličnim proizvodima ili s duhanskim patronama ili dodacima koje nije odobrio proizvođač. Ne uklanjajte *patrone nesagorijevajućeg duhana* za vrijeme upotrebe. *Patrone nesagorijevajućeg duhana* su namijenjene samo za jednokratnu upotrebu i nikada ih ne smijete ponovo koristiti, paliti šibicom, upaljačem ili drugim izvorom plamena.

Duhan i uticaj na zdravlje

- IQOS nije proizvod bez rizika.
- *Patrone nesagorijevajućeg duhana* sadrže nikotin koji stvara ovisnost.
- Najbolji način smanjenja rizika po zdravlje koje izaziva duhan jeste potpuni prestanak korištenja duhana i nikotina.

Nikotin

- Nikotin je prirodno prisutan u duhanu koji se koristi za *patrone nesagorijevajućeg duhana*.
- Nikotin stvara ovisnost i može izazvati nuspojave slične onima povezanim s drugim proizvodima koji sadrže nikotin, poput glavobolje, mučnine ili iritacije grla. Prestanite koristiti *patrone nesagorijevajućeg duhana* ako osjetite ove simptome i obratite se ljekaru.
- IQOS nije namijenjen osobama koje imaju srčane probleme ili dijabetičarima.
- IQOS se ne smije koristiti za vrijeme trudnoće ili dojenja.
- Ako ste trudni, dojite ili mislite da biste mogli biti trudni, potpuno prestanite koristiti duhan i nikotin i obratite se ljekaru.

Djeca i adolescenti

- IQOS je namijenjen samo odraslim osobama.
- Djeca i adolescenti ni u kom slučaju ne smiju koristiti IQOS.

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

UPOZORENJE Opasnost od gušenja i gutanja

- Držite *patrone nesagorijevajućeg duhana* van dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- OPASNOST OD GUŠENJA – *patrone nesagorijevajućeg duhana* sadrže sitne dijelove.
- OPASNOST OD GUTANJA – Ako progutate *patrone nesagorijevajućeg duhana* odmah se obratite ljekaru zbog rizika od gutanja nikotina.

UPOZORENJE Rizik od baterije

IQOS se napaja putem zatvorenih litij-ionskih baterija. Baterija je zatvorena u normalnim uslovima korištenja. Ako tečnost baterije curi, koristite sljedeće mjere opreza:

- Odmah se obratite ljekaru ako progutate tečnost. Nemojte izazivati povraćanje ili gutati hranu ili piće.
- Ako udahnute tečnost, izađite na svjež zrak i obratite se ljekaru.
- U slučaju kontakta s kožom, operite ruke i ne dirajte oči.
- U slučaju kontakta s očima, odmah ih ispirite tekućom vodom najmanje 15 minuta i obratite se ljekaru.

▲ OPREZ Rizik od vrućeg aerosola

- Ako IQOS koristite u vrućim i vlažnim vremenskim uslovima, voda u aerosolu stvara osjećaj veoma visoke temperature aerosola.
- Kako biste izbjegli taj osjećaj, čuvajte *patrone nesagorijevajućeg duhana* na hladnom i suhom mjestu. Proizvod nemojte izlagati uslovima visoke vlage ili direktnoj sunčevoj svjetlosti. IQOS nemojte koristiti u uslovima visokih temperatura ili u periodima visoke vlage.
- Ako osjetite nelagodnu, prestanite koristiti proizvod i obratite se ljekaru.

▲ OPREZ Rizik od alergijske reakcije

- IQOS može izazvati alergijsku reakciju.
- Prestanite koristiti IQOS i odmah se obratite ljekaru ako osjetite bilo koji od sljedećih simptoma koji mogu ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju: oticanje lica, usana, jezika, desni, grla ili tijela, otežano disanje ili pištanje u plućima.

Prijava neželjenih događaja ili incidenata

Obratite se ljekaru ako osjetite bilo koje od neželjenih dejstava po zdravlje dok koristite IQOS. Svaki neželjeni događaj ili incident možete prijaviti direktno svom lokalnom Servisu za potrošače na 0800 2 12 12 (besplatan broj).

Prijavlivanjem nuspojava možete pomoći u pružanju više informacija o sigurnosti ovog proizvoda.

Za više informacije posjetite www.iqos.com

INFORMACIJE O ODLAGANJU UREĐAJA IQOS 3 DUO

Važi u Evropskoj uniji i EEP-u



Ovaj simbol na proizvodu i na pakovanju označava da se proizvod i njegovi pojedinačni dijelovi (uključujući baterije) ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Vaša odgovornost je da ga odložite na mjesto određeno za prikupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Između ostalog, potrošene baterije možete besplatno vratiti na mjesto prodaje.

Odvojeno prikupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada (uključujući baterije) u vrijeme odlaganja će pomoći da se očuvaju prirodni resursi i osigura recikliranje na način koji štiti ljudsko zdravlje i okolina. Odlaganje električnog i elektronskog otpada kao nerazvrstani komunalni otpad (npr. spaljivanjem ili zakopavanjem otpada) ima negativne posljedice po okolinu i ljudsko zdravlje.

Za više informacija o odlaganju otpada radi recikliranja, molimo vas da se obratite svojoj lokalnoj upravi, lokalnoj komunalnoj službi ili prodavnicu gdje ste kupili uređaj.

Lokalni uvoznik proizvoda će obezbijediti finansiranje postupka obrade i recikliranja otpada vraćenog na ova određena mjesta prikupljanja u skladu s lokalnim propisima.

TEHNIČKI PODACI

Držać:

IQOS 3 Model A1404/

IQOS 3 DUO Model A1406

Tip baterije: Li-ion punjiva baterija

Ulaz: 5 V  1,6 A

IQOS adapter za napajanje

naizmjeničnom strujom

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23,

S21A25, S21A27

Ulaz: 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A

Izlaz: 5 V  2 A

USB kabl tipa C

Džepni punjač:

IQOS 3 Model A1504/

IQOS 3 DUO Model A1505

Tip baterije:

Li-ion punjiva baterija

Ulaz: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

UPUTSTVA ZA UKLANJANJE BATERIJE (ZA ODLAGANJE I RECIKLIRANJE)

Korisnik ne smije vaditi baterije. Na kraju vijeka trajanja proizvoda, samo ovlaštena osoba za recikliranje može sigurno izvaditi baterije pomoću sljedećih koraka.

IQOS 3 DUO ručni punjač (A1505):

1. korak: Prije rastavljanja uređaj treba potpuno isprazniti. Uklonite poklopac, a zatim izvadite vijke s obje strane.
2. korak: Odvojite punjač iz trupa.
3. korak: Odvijte da izvadite držač.
4. korak: Odvojite fleksibilni štampani krug i priključak da uklonite dugme džepnog punjača.
5. korak: Izvadite bateriju i odložite je u skladu s lokalnim propisima.

IQOS 3 DUO držač (A1406):

1. korak: Prije rastavljanja uređaj treba potpuno isprazniti. Uklonite prednje kućište s držača.
2. korak: Uklonite stražnje kućište.
3. korak: Uklonite dugme za napajanje s držača.
4. korak: Uklonite ljepljivo i lem da odvojite bateriju iz srednjeg dijela i okvira. Srednji dio se zbog ljepljivosti mora rasjeci.
5. korak: Izvadite bateriju i odložite je u skladu s lokalnim propisima.

Kompanija Philip Morris Products S.A. ovime izjavljuje da je IQOS 3 DUO u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Službenu Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na:

www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 3 DUO Model A1505 radi u frekventijskom rasponu od 2,402 – 2,480 GHz uz maksimalnu izlaznu snagu RF ispod 10,0 dBm. IQOS 3 DUO Model A1505 je opremljen pasivnom NFC oznakom koja radi u frekventijskom rasponu od 13.56MHz.

Projektovano i proizvedeno pod rukovodstvom kompanije Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švicarska.



Oznaka i logotip Bluetooth® su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc., te svako korištenje ove marke od strane kompanije Philip Morris Products S.A. i njenih podružnica je pod licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

